


Anleitung zur Einstellung Ihres VoIP-Accounts in der AVM Fritz.Box:
Wichtig: Die einrichtung der Telefonie ist erst nach erfolgreicher Internetwahl möglich

1. Öffnen Sie Ihren Browser und loggen sie sich auf der Fritz.Box ein. **Erst nach erfolgreicher inbetriebnahme Ihres Internetzugangs können Sie Ihre Telefonie Einrichten**

Hierzu geben sie in der Adressleiste bitte **fritz.box** oder die **IP-Adresse (192.168.178.1)** der Box ein.



2. Wählen Sie in der linken Menüleiste "Telefonie" "Eigene Rufnummer" aus:

3. Klicken Sie hier auf "Neue Rufnummer" und tragen dort jeweils Benutzernamen und Passwort

Ihres VoIP-Accounts ein. Die Daten haben Sie von uns zusammen mit den Einwahldaten zu Ihrem DSL-Zugang erhalten. Anschließend klicken Sie auf weiter, um die Daten zu speichern.

Tragen Sie hier die Anmelddaten für die Internettelefonie ein, die Sie von Ihrem Internettelefonie-Anbieter bekommen haben.

Internetsnummer verwenden

Telefonie-Anbieter:

Rufnummer für die Anmeldung: Internete Rufnummer in der FRITZ!Box*: Anzeigename:

*Rufnummer für die Anmeldung
Geben Sie in dieser Spalte bitte die Rufnummer für die Anmeldung ein. Diese Rufnummer haben Sie von Ihrem Anbieter bekommen. Sie kann je nach Anbieter unterschiedlich benannt sein. Bitte geben Sie die Rufnummer genau so ein, wie vom Anbieter vorgegeben, einschließlich eventuell enthaltenen Sonderzeichen.

*Interne Rufnummer in der FRITZ!Box
Geben Sie nun bitte Ihre Rufnummer ohne Ortsvorwahl und ohne Sonderzeichen ein.

Weitere Rufnummern
Über "Weitere Rufnummern" können Sie hier weitere Rufnummern anlegen, wenn diese dieselben Zugangsdaten (Benutzernamen und Kennwort) wie die erste Rufnummer haben. Rufnummern mit abweichenden Zugangsdaten können Sie später unter "Eigene Rufnummern" über die Schaltfläche "Neue Rufnummern" einrichten.

Zugangsdaten

Benutzername:

Kennwort:

Registrar:

Proxy-Server:

STUN-Server:

Rufnummernformat

Diese Vorwahlziffern werden der gewählten Rufnummer vorangestellt:

Landesvorwahl: Keine Ohne Prefix (49) Mit Prefix (0049)

Ortsvorwahl: Keine Ohne Prefix (0147) Mit Prefix (01474)

Angehörige Nummern ohne Vorwahl übermitteln.

Sonder Rufnummern ohne Vorwahl übermitteln.

Telefonie-Anbieter mit amerikanischem Rufnummernplan (Internationale Vorwahl 011 statt 00)

Eigene Rufnummern im internationalen Rufnummernformat übermitteln

Stafeln für Internetsnummern:

Weitere Einstellungen

DTMF-Übertragung:

Rufnummernunterdrückung (CVR):

Rufnummernübermittlung:

Rufnummer für die Anmeldung verwenden

Anbieter unterstützt Rückruf bei Besetzt (CCBS) nach RFC 4235

Paketgröße in MB für Kunden in Sekundenschritt:


Anmeldung immer über eine Internetverbindung

Falls Ihr Internetanbieter die separate Internettelefonie-Verbindung für eigene Rufnummern reserviert, aktivieren Sie diese Option, wenn es sich um eine Rufnummer eines anderen Anbieters handelt.


Der Anbieter unterstützt MW (RFC 3842)

Der Anbieter unterstützt kein REGISTER-kech

5. Gehen Sie nun auf „Anschlusseinstellungen“ und prüfen, ob die



6. Passen sie Vorwahl ggf. entsprechend an und gehen sie anschließend auf „übernehmen“




Wiederholen Sie den Vorgang für jede Rufnummer bzw. VoIP-Account. Sie können mehrere Rufnummern nicht auf einen Account legen.

Nach Beendigung können Sie in der Übersicht der Fritz.Box die Accounts sehen.

Besteht bereits eine Internetverbindung, erscheint vor der Rufnummer jeweils ein „grüner Punkt“. Die Rufnummern werden als „aktiv“ angezeigt

7. Im letzten Schritt müssen Sie nur noch den Einzelnen Telefoniegeräten die Rufnummern zuweisen, Dafür müssen Sie sich in der linken Navigationsleiste unter „Telefonie“, „Telefoniegeräte“ befinden dort wählen Sie das Gerät aus welchem Sie eine Nummer zuweisen wollen und klicken rechts auf den kleinen Stift um die Einstellung bearbeiten zu können.



Dort können Sie dann Auswählen welche Nummer oder auch Nummern auf dem Gerät eingehen sollen.

Haben Sie Beispielweise zwei Telefone und zwei Rufnummern kann jedes Telefon eine eigene

Rufnummer bekommen oder Sie geben einem Gerät eine Rufnummer und einem anderen Beide Rufnummern

